
stávající stožár VO
napojovací kabel 0,6
napojení při spuštění
Sv1
Nlze 1,2
Typ 4.5
Sv2
Nlze 1,2
Typ 4.5
Sv3
Nlze 1,2
Typ 4.5
Sv4
Nlze 1,2
Typ 4.5
Sv5
Nlze 1,2
Typ 4.5
Sv6
Nlze 1,2
Typ 4.5
Sv7
Nlze 1,2
Typ 4.5
Sv8
Nlze 1,2
Typ 4.5
Sv9
Nlze 1,2
Typ 4.5
Sv10
Nlze 1,2
Typ 4.5
Sv11
Nlze 1,2
Typ 4.5
Sv12
Nlze 1,2
Typ 4.5
Sv13
Nlze 1,2
Typ 4.5
Sv14
Nlze 1,2
Typ 4.4
Sv15
Nlze 1,2
Typ 4.3
Sv16
Nlze 1,2
Typ 4.5
Sv17
Nlze 1,2
Typ 4.3
Sv18
Nlze 1,2
Typ 4.4
Sv19
Nlze 1,2
Typ 4.3
Sv20
Nlze 1,2
Typ 4.5
Sv21
Nlze 1,2
Typ 4.3
Sv22
Nlze 1,2
Typ 4.3
Sv23
Nlze 1,2
Typ 4.5
Sv24
Nlze 1,2
Typ 4.3
Sv25
Nlze 1,2
Typ 4.5
Sv26
Nlze 1,2
Typ 4.5
Sv27
Nlze 1,2
Typ 4.3
Sv28
Nlze 1,2
Typ 4.4
Sv29
Nlze 1,2
Typ 4.3
Sv30
Nlze 1,2
Typ 4.5
Sv31
Nlze 1,2
Typ 4.5
Sv32
Nlze 1,2
Typ 4.5
Sv33
Nlze 1,2
Typ 4.4
Sv34
Nlze 1,2
Typ 4.3
Sv35
Nlze 1,2
Typ 4.3
Sv36
Nlze 1,2
Typ 4.3
Sv37
Nlze 1,2
Typ 4.4
Sv38
Nlze 1,2
Typ 4.4
Sv39
Nlze 1,2
Typ 4.3
Sv40
Nlze 1,2
Typ 4.3
Sv41
Nlze 1,2
Typ 4.3
Sv42
Nlze 1,2
Typ 4.3
Sv43
Nlze 1,2
Typ 4.3
Sv44
Nlze 1,2
Typ 4.3
Sv45
Nlze 1,2
Typ 4.3
Sv46
Nlze 1,2
Typ 4.3
Sv47
Nlze 1,2
Typ 4.3
Sv48
Nlze 1,2
Typ 4.3
Sv49
Nlze 1,2
Typ 4.3
stávající stožár VO
napojovací kabel 0,6
hrozí nápojem napojení
v případě poruhy na
sphlazím místě u. Knížel
p.p.2078
p.p.2429
1014/1
1014/2
1014/3
1014/4
1014/5
1014/6
1014/7
1014/8
1014/9
1014/10
1014/11
1014/12
1014/13
1014/14
1014/15
1014/16
1014/17
1014/18
1014/19
1014/20
1014/21
1014/22
1014/23
1014/24
1014/25
1014/26
1014/27
1014/28
1014/29
1014/30
1014/31
1014/32
1014/33
1014/34
1014/35
1014/36
1014/37
1014/38
1014/39
1014/40