
OBVODOVÉ SCHÉMA POMOCNÝCH OBVODŮ RM1
1 NPE stř. 50Hz, 230V
MAVE 2-HH1
1 2 3 4 5 6 7 8
L1
N
PE
2FA1
SB1.2
SB1.1
SONDA SL1
ŠACHTA
SA1
3FA1
KM1
Z 4,6
R
-EP1C
KM1.1
HL1.2
HL1.1
KM1.3
M1-PORUCHA
M1-CHOD
MS1.1
SB2.2
SB2.1
HL2.2
HL2.1
MS1.2
2FA2
SA1.4
KM2
RSI-20-10
ST1