

Tabulka rozmístění a nastavení koncových prvků

Obec: Seletice

č. BH	typ BH	Umístění			Počet repro	Název hlavní skupiny (v PC)	Provoz					Gen. Adr.	El. potenciometry		Kmitočty		Poslední změna		Komunikace J/O	Nové / stávající	GPS
		I	II	III				Ind.	1.S	2.S	3.S		1	2	Rx	Tx	Datum	Kdo			
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
11	BHD	Seletice	viz. mapa	sloup VO	3	Seletice	Direct	11	220	254	254	255	128 (80)	128 (80)	dle ČTÚ	dle ČTÚ	10.2.2017	Pavlík	Obousměr	Nové	50.3193839N, 15.0927050E
12	BHD	Seletice	viz. mapa	sloup VO	3	Seletice	Direct	12	220	254	254	255	128 (80)	128 (80)	dle ČTÚ	dle ČTÚ	10.2.2017	Pavlík	Obousměr	Nové	50.3206786N, 15.0932897E
13	BHD	Seletice	viz. mapa	sloup NN	4	Seletice	Direct	13	220	254	254	255	128 (80)	128 (80)	dle ČTÚ	dle ČTÚ	10.2.2017	Pavlík	Obousměr	Nové	50.3217439N, 15.0933703E
14	BHD	Seletice	č.p. 126	sloup NN	4	Seletice	Direct	14	220	254	254	255	128 (80)	128 (80)	dle ČTÚ	dle ČTÚ	10.2.2017	Pavlík	Obousměr	Nové	50.3228158N, 15.0937189E
15	BHD	Seletice	č.p. 11	sloup VO beton	4	Seletice	Direct	15	220	254	254	255	128 (80)	128 (80)	dle ČTÚ	dle ČTÚ	10.2.2017	Pavlík	Obousměr	Nové	50.3235967N, 15.0949367E
16	BHD	Seletice	č.p. 111	sloup NN s VO	2	Seletice	Direct	16	220	254	254	255	128 (80)	128 (80)	dle ČTÚ	dle ČTÚ	10.2.2017	Pavlík	Obousměr	Nové	50.3241003N, 15.0941372E
17	BHD	Seletice	č.p. 99	sloup NN	4	Seletice	Direct	17	220	254	254	255	128 (80)	128 (80)	dle ČTÚ	dle ČTÚ	10.2.2017	Pavlík	Obousměr	Nové	50.3251825N, 15.0943786E
18	BHD	Seletice	U zvoníčky	sloup NN	4	Seletice	Direct	18	220	254	254	255	128 (80)	128 (80)	dle ČTÚ	dle ČTÚ	10.2.2017	Pavlík	Obousměr	Nové	50.3224803N, 15.0952692E
19	BHD	Seletice	č.p. 96	sloup VO	3	Seletice	Direct	19	220	254	254	255	128 (80)	128 (80)	dle ČTÚ	dle ČTÚ	10.2.2017	Pavlík	Obousměr	Nové	50.3211547N, 15.0957144E
20	BHD	Seletice	č.p. 135	sloup NN s VO	3	Seletice	Direct	20	220	254	254	255	128 (80)	128 (80)	dle ČTÚ	dle ČTÚ	10.2.2017	Pavlík	Obousměr	Nové	50.3200656N, 15.0944217E
21	BHD	Seletice	č.p. 156	sloup VO	2	Seletice	Direct	21	220	254	254	255	128 (80)	128 (80)	dle ČTÚ	dle ČTÚ	10.2.2017	Pavlík	Obousměr	Nové	50.3198156N, 15.0952961E
22	BHD	Seletice	parkoviště u OÚ	sloup NN s VO	2	Seletice	Direct	22	220	254	254	255	128 (80)	128 (80)	dle ČTÚ	dle ČTÚ	10.2.2017	Pavlík	Obousměr	Nové	50.3206683N, 15.0959881E
23	BHD	Seletice	č.p. 31	sloup NN	2	Seletice	Direct	23	220	254	254	255	128 (80)	128 (80)	dle ČTÚ	dle ČTÚ	10.2.2017	Pavlík	Obousměr	Nové	50.3204492N, 15.0972647E
24	BHD	Seletice	č.p. 108	sloup NN s VO	2	Seletice	Direct	24	220	254	254	255	128 (80)	128 (80)	dle ČTÚ	dle ČTÚ	10.2.2017	Pavlík	Obousměr	Nové	50.3199867N, 15.0974953E
25	BHD	Seletice	č.p. 92	sloup NN s VO	2	Seletice	Direct	25	220	254	254	255	128 (80)	128 (80)	dle ČTÚ	dle ČTÚ	10.2.2017	Pavlík	Obousměr	Nové	50.3190397N, 15.0971011E
26	BHD	Seletice	č.p. 86	sloup NN s VO	2	Seletice	Direct	26	220	254	254	255	128 (80)	128 (80)	dle ČTÚ	dle ČTÚ	10.2.2017	Pavlík	Obousměr	Nové	50.3197394N, 15.0981036E
27	BHD	Seletice	č.p. 68	sloup NN s VO	3	Seletice	Direct	27	220	254	254	255	128 (80)	128 (80)	dle ČTÚ	dle ČTÚ	10.2.2017	Pavlík	Obousměr	Nové	50.3203078N, 15.0997397E
28	BHD	Seletice	viz. mapa	sloup NN s VO	4	Seletice	Direct	28	220	254	254	255	128 (80)	128 (80)	dle ČTÚ	dle ČTÚ	10.2.2017	Pavlík	Obousměr	Nové	50.3202600N, 15.1015314E
29	BHD	Seletice	viz. mapa	sloup NN s VO	3	Seletice	Direct	29	220	254	254	255	128 (80)	128 (80)	dle ČTÚ	dle ČTÚ	10.2.2017	Pavlík	Obousměr	Nové	50.3201539N, 15.1027117E
30	BHD	Seletice	viz. mapa	sloup NN	3	Seletice	Direct	30	220	254	254	255	128 (80)	128 (80)	dle ČTÚ	dle ČTÚ	10.2.2017	Pavlík	Obousměr	Nové	50.3193353N, 15.1044550E
31	BHD	Seletice	viz. mapa	sloup NN	2	Seletice	Direct	31	220	254	254	255	128 (80)	128 (80)	dle ČTÚ	dle ČTÚ	10.2.2017	Pavlík	Obousměr	Nové	50.3208936N, 15.1034842E
32	BHD	Seletice	viz. mapa	sloup VO	3	Seletice	Direct	32	220	254	254	255	128 (80)	128 (80)	dle ČTÚ	dle ČTÚ	10.2.2017	Pavlík	Obousměr	Nové	50.3214894N, 15.1048681E
Frekvence vysílání [MHz]:		dle ČTÚ			Elektronické potenciometry:			Pravidla pro připojování reproduktorů ke kanálům zesilovače:													
Číslo rádiové sítě (dec.):		1 (dec) = 1 (hex)			1: Hlasitost kanálu 1 (pravého)			1) kanál 1 (pravý) - směřuje k domům (slabší), kanál 2 (levý) - směřuje do ulice (silnější)													
					2: Hlasitost kanálu 2 (levého)			2) kanál 1 (pravý) - směřuje vpravo a dozadu, kanál 2 (levý) - vlevo a dopředu													
Všeobecná adresa (dec.):		255			3: Úroveň link. výstupu																
Max. doba otevření [min.]:		20			4: SQL - nastaveno z výroby																
Vysílací výkon:		5 W			Počet repro nových			64													