

Tabulka rozmístění a nastavení koncových prvků

Obec: Jíkev

č. BH	typ BH	Umístění			Počet repro	Název hlavní skupiny (v PC)	Provoz					Gen. Adr.	El. potenciometry		Kmitočty		Poslední změna		Komunikace J/O	Nové / stávající	GPS	
		I	II	III				Ind.	1.S	2.S	3.S		1	2	Rx	Tx	Datum	Kdo				
1																						
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11	BHD	Jíkev	č.p. 94	sloup VO	2	Jíkev	Direct	11	220	254	254	255	128 (80)	128 (80)	dle ČTÚ	dle ČTÚ	10.2.2017	Pavlík	Obousměr	Nové	50.2665719N, 15.0600786E	
12	BHD	Jíkev	č.p. 29	sloup VO	4	Jíkev	Direct	12	220	254	254	255	128 (80)	128 (80)	dle ČTÚ	dle ČTÚ	10.2.2017	Pavlík	Obousměr	Nové	50.2652072N, 15.0602608E	
13	BHD	Jíkev	č.p. 45	sloup VO	3	Jíkev	Direct	13	220	254	254	255	128 (80)	128 (80)	dle ČTÚ	dle ČTÚ	10.2.2017	Pavlík	Obousměr	Nové	50.2639042N, 15.0615914E	
14	BHD	Jíkev	naproti č.p. 86	sloup VO	2	Jíkev	Direct	14	220	254	254	255	128 (80)	128 (80)	dle ČTÚ	dle ČTÚ	10.2.2017	Pavlík	Obousměr	Nové	50.2641683N, 15.0593114E	
15	BHD	Jíkev	č.p. 55	sloup VO	2	Jíkev	Direct	15	220	254	254	255	128 (80)	128 (80)	dle ČTÚ	dle ČTÚ	10.2.2017	Pavlík	Obousměr	Nové	50.2632903N, 15.0579758E	
16	BHD	Jíkev	č.p. 10	sloup NN s VO	3	Jíkev	Direct	16	220	254	254	255	128 (80)	128 (80)	dle ČTÚ	dle ČTÚ	10.2.2017	Pavlík	Obousměr	Nové	50.2633144N, 15.0570853E	
17	BHD	Jíkev	č.p. 86	sloup VO	3	Jíkev	Direct	17	220	254	254	255	128 (80)	128 (80)	dle ČTÚ	dle ČTÚ	10.2.2017	Pavlík	Obousměr	Nové	50.2623850N, 15.0565433E	
18	BHD	Jíkev	č.p. 123	sloup VO	2	Jíkev	Direct	18	220	254	254	255	128 (80)	128 (80)	dle ČTÚ	dle ČTÚ	10.2.2017	Pavlík	Obousměr	Nové	50.2614969N, 15.0545264E	
19	BHD	Jíkev	viz. mapa	sloup VO	3	Jíkev	Direct	19	220	254	254	255	128 (80)	128 (80)	dle ČTÚ	dle ČTÚ	10.2.2017	Pavlík	Obousměr	Nové	50.2607561N, 15.0554544E	
20	BHD	Jíkev	viz. mapa	sloup VO	3	Jíkev	Direct	20	220	254	254	255	128 (80)	128 (80)	dle ČTÚ	dle ČTÚ	10.2.2017	Pavlík	Obousměr	Nové	50.2609036N, 15.0564147E	
21	BHD	Jíkev	č.p. 158	sloup VO	3	Jíkev	Direct	21	220	254	254	255	128 (80)	128 (80)	dle ČTÚ	dle ČTÚ	10.2.2017	Pavlík	Obousměr	Nové	50.2600394N, 15.0578256E	
22	BHD	Jíkev	č.p. 178	sloup VO	3	Jíkev	Direct	22	220	254	254	255	128 (80)	128 (80)	dle ČTÚ	dle ČTÚ	10.2.2017	Pavlík	Obousměr	Nové	50.2586778N, 15.0584586E	
23	BHD	Jíkev	č.p. 186	sloup VO	2	Jíkev	Direct	23	220	254	254	255	128 (80)	128 (80)	dle ČTÚ	dle ČTÚ	10.2.2017	Pavlík	Obousměr	Nové	50.2579883N, 15.0571442E	
24	BHD	Jíkev	č.p. 199	sloup VO	2	Jíkev	Direct	24	220	254	254	255	128 (80)	128 (80)	dle ČTÚ	dle ČTÚ	10.2.2017	Pavlík	Obousměr	Nové	50.2587875N, 15.0569403E	
25	BHD	Jíkev	č.p. 162	sloup VO	3	Jíkev	Direct	25	220	254	254	255	128 (80)	128 (80)	dle ČTÚ	dle ČTÚ	10.2.2017	Pavlík	Obousměr	Nové	50.2580775N, 15.0549286E	
26	BHD	Jíkev	č.p. 135	sloup VO	2	Jíkev	Direct	26	220	254	254	255	128 (80)	128 (80)	dle ČTÚ	dle ČTÚ	10.2.2017	Pavlík	Obousměr	Nové	50.2595147N, 15.0559425E	
Frekvence vysílání [MHz]:				dle ČTÚ	Elektronické potenciometry:		Pravidla pro připojování reproduktorů ke kanálům zesilovače: 1) kanál 1 (pravý) - směřuje k domům (slabší), kanál 2 (levý) - směřuje do ulice (silnější) 2) kanál 1 (pravý) - směřuje vpravo a dozadu, kanál 2 (levý) - vlevo a dopředu															
Číslo rádiové sítě (dec.):				2 (dec) = 2 (hex)	1: Hlasitost kanálu 1 (pravého)																	
					2: Hlasitost kanálu 2 (levého)																	
Všeobecná adresa (dec.):				255	3: Úroveň link. výstupu																	
Max. doba otevření [min.]:				20	4: SQL - nastaveno z výroby																	
Vysílací výkon:				5 W	Počet repro nových	42																