



Kabinet Chemie - přívody ZŠ Letců RAF, Nymburk

Uzel „B“ z podlahy:

1. trubka pr. 20mm PPR studená voda – ukončit uzávěr výška 30cm)
2. Přívod kanalizace pr. 50mm HT ukončit hrdlem 30cm nad podlahou.
3. Přívod z rozvaděče CY6, nechat 4metry volně pro uzemnění
4. Z rozvaděče do uzlu „B“ kabel CYKY 3Cx2,5/16A jistič, nechat 4 metry volně pro ventilátor a zásuvku 230V digestoře
5. Z rozvaděče do uzlu „B“ kabel CYKY 3Cx1,5/10A jistič, nechat 4 metry volně, v rozvaděči jistit uzel „B“ pro světlo digestoře
6. Odvod vzduchotechnik, průměr trubky 200mm, trubku osadit zpětnou klapkou.

Uzly „A“ na stěně: příprava stavba

1. 3x zásuvka 230V
2. 1x zásuvka RJ45

Všechny husí krky vyvedené z podlahy ukončit min. 100mm nad podlahou – chráničky.